

DRIFT	Med pumpe					Alarms on	Alarms off					EXIT	
	Uden pumpe					Alarms on	Alarms off						
↓ SETUP													
	DISPLAY SET UP	Farve og Tekst	1. linje										EXIT
			2. linje	Farve	Rød	blå	sort	hvid	gul	hvid			
			3. linje	Tekst	Temperatur	Oxygen	Flow	Humidity	Pressure	Fri tekst			
			4. linje										
	INPUT SIGNAL		1. linje	Oxygen	EMF [mV]	% O2	ppm O2	Log PO2				EXIT	
			2. linje	T/C	°C	F	K						
			3. linje	Flow	ml-min	l/time							
			4. linje	Humidity	RH %	ppm H ₂ O	dP [°C]	dP [F]	dP [K]				
				Anden input	Anvendes hvis uliniært indputsignal ønskes liniariseret, note 1)								
	SIGNAL KORREKTION		Off set	Lambda sonde								EXIT	
				mV									
	MÅLE- OMRÅDE		1. linje									EXIT	
			2. linje	lav	høj								
			3. linje										
			4. linje										
	ALARMER		1. linje							EXIT			
			2. linje	lav	høj	Alarm delay [s]	Fatal alarm on	Fatal alarm off					
			3. linje										
			4. linje										
	OUTPUT		1. linje								EXIT		
			2. linje	Strøm	0-20 mA	4-20 mA							
			3. linje	Spænding	0-1 V	0-10 V							
			4. linje										
	PARAMETRE		Display viewing angle	up	down							EXIT	
			Timers	Display on	Reset timer								
				Heater on	Reset timer								
				Pump on	Reset timer								
			Factory setup	Reset to Factory setup, note2)									
				Serial no	xx-xxxx								
		Software	x.xxx										

Note 1): Ulineære inputsignal kan enten indlægges som formel eller som tabel.

Note 2): Reset af Factory Setup omfatter ikke reset af Display Set up (Farve og tekst), Timers, Serial no og software version.